




www.hus.plus  
 husplus  
 info@hus.plus



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. App Store and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. © husplus GmbH 2021 Konrad-Röntgen-Str. 28 89134 Blaustein, Germany HUSP110 Manual v1.1



# DE Gebrauchsanleitung

- 1 Lade die hūs+ App aus dem Google Play oder Apple App Store herunter. In der App findest du eine animierte Anleitung und eine Konfigurationshilfe. Alternativ kannst Du dieser Anleitung folgen.
  - 2 Öffne flower eco indem Du beide Teile gerade auseinanderziehst. Sei bitte vorsichtig, es handelt sich um ein hochwertiges Glasgehäuse. 
  - 3 Für die allermeisten Pflanzen passt die Standardeinstellung, diese hat eine mindest Bodenfeuchtigkeit von 19 %. Für die Standardeinstellung drücke den Taster genau einmal kurz und fahre mit Schritt 4 fort.  
 **Mittig:** Alternativ kannst Du die Bodenfeuchtigkeit individuell einstellen und perfekt auf deine Pflanzenart anpassen. Wähle in der App deine Pflanze aus und halte flower eco anschließend möglichst nah an das Mikrofon deines Smartphones. Drücke den Taster so oft, bis die Anzeige im grünen Bereich landet.
  - 4 Schließe flower eco vorsichtig. Drücke dabei den Stöpsel vollständig ins Glas.
  - 5 Stecke flower eco zu den Wurzeln Deiner Pflanze. Das Glasgehäuse sollte dabei die Erde berühren. Achte darauf, dass flower eco so ausgerichtet ist, dass die Vorderseite (Seite mit Taster und LED) dem Tageslicht zugewandt ist. Du kannst flower eco auch im Garten oder auf dem Balkon bzw. der Terrasse einsetzen.
-  **Oben links:** Wenn Du deine Pflanze **gießen solltest**, blinkt flower eco **durchgängig**. Er spielt zur Erinnerung einmal stündlich seine Melodie.  
**Oben mittig:** flower eco blinkt oder leuchtet nicht. Deiner Pflanze und seinem Plantsitter geht es gut. Weiter so!  
**Oben rechts:** Oh nein, Du hast es zu gut gemeint beim Gießen. flower eco **blinkt alle 20 Sekunden**, bis sich die Bodenfeuchtigkeit verringert hat oder Du **überschüssiges Wasser** abgegossen hast.  
**Unten rechts:** Eigentlich musst Du gar nicht wissen wie flower eco sich meldet, wenn die Batterie leer geht. Das dauerhafte Leuchten tritt je nach Nutzung erst nach über 10 Jahren ein.
-  **Unten links:** Du magst flower eco's Melodie nicht? Dann halte während flower eco nicht leuchtet den Taster gedrückt bis nach 5 Sekunden die Bestätigung ertönt. Du kannst auch die Nachtabschaltung separat deaktivieren, indem Du den Taster 10 Sekunden lang gedrückt hältst, bis eine zweite Bestätigung ertönt. Zum Reaktivieren der Melodie oder der Nachtabschaltung wiederhole diesen Schritt.

# EN Manual

- 1 Download the hūs+ app from the Google Play or Apple App Store. In the app you will find animated instructions and a configuration guide. Alternatively, you can follow these instructions.
  - 2 Open flower eco by pulling both parts straight apart. Please be careful, this is a high-quality glass case. 
  - 3 For most plants the standard setting is suitable, this has a minimum soil moisture of 19%. For the standard setting, press the button exactly once and continue with step 4.  
 **Center:** Alternatively, you can set the soil moisture individually and adjust it perfectly to your plant. Select your plant in the app and hold flower eco as close as possible to the microphone of your smartphone. Press the button repeatedly until the display lands in the green area.
  - 4 Close flower eco carefully. Press the stopper completely into the glass.
  - 5 Put flower eco to the roots of your plant. The glass housing should touch the soil. Make sure that flower eco is oriented so that the front (side with button and LED) faces daylight. You can also use flower eco in the garden or on the balcony or terrace.
-  **Top left:** When you **should water** your plant, flower eco **flashes continuously**. He plays his melody once an hour as a reminder.  
**Top center:** flower eco does not flash or glow. Your plant and its plantsitter are doing well. Keep it up!  
**Top right:** Oh no, you meant too well when watering. flower eco flashes **every 20 seconds** until the soil moisture has reduced or you have poured off **excess water**.  
**Bottom right:** Actually, you don't need to know how flower eco signals when the battery goes flat. The permanent glow only occurs after more than 10 years, depending on use.
-  **Bottom left:** You don't like flower eco's melody? Then press and hold the button while flower eco is not lit until you hear the confirmation. You can also separately deactivate the night shut-off, by pressing the button for 10 seconds until a second confirmation sounds. To reactivate the melody or the night shut-off, repeat the procedure.